



**KA 100**  
**MIXER KARAOKE**

Ideale per chi vuole realizzare un'impianto Karaoke. Questo apparecchio permette infatti di collegare contemporaneamente 3 segnali audio (DVD, laserdisc, CD, MP3 etc.), 3 segnali video (DVD, laserdisc, videoregistratore) e 3 microfoni per i quali si potranno regolare la tonalità o inserire l'effetto eco. E' installabile anche in un normale rack da 19"

**Dimensioni:** 430 x 50 x 265 mm  
**Peso:** 3 kg.



**KA 200**  
**AMPLIFICATORE KARAOKE**

Amplificatore 2x100W con 2 ingressi microfonici e 2 ingressi di linea per segnali provenienti da CD o DVD. L'eco, regolabile in tutti i suoi parametri, è inseribile separatamente sui singoli canali i quali posseggono potenziometri per il corretto bilanciamento dei toni alti, medi e bassi.



Equalizzazioni preimpostate per ogni genere musicale



Ingresso microfono 1 con eco digitale regolabile



Ingresso microfono 2 con regolazione di volume e mixer per funzione Karaoke



**DISCO MOBIL 600**  
**COMBINATO KARAOKE**

Racchiude in un unico apparecchio un lettore CD, un registratore a doppia cassetta e una radio AM/FM. E' compatibile con i cd "Karaoke grafici" ed è collegabile ad un normale televisore compatibile con gli standard mondiali PAL e NTSC. Possiede, oltre ad un eco digitale, 4 effetti ambientali, 2 prese microfoniche ed una entrata/uscita per effetti. Due maniglie laterali ne agevolano il trasporto ovunque.

**Alimentazione:**  
220V o 12V

**Dimensioni:**  
360 x 610 x 300 mm



**VHF 2A**  
**KARAOKE AMPLIFICATO**  
**CON RADIOMICROFONI**

Straordinario amplificatore da 120W al quale potrete collegare 5 casse. Studiato sia per abitazioni che per utilizzi professionali, incorpora un sofisticato circuito Karaoke che vi permetterà di cimentarvi con amici in questa divertente passatempo. Possono essere collegati 2 microfoni a filo che andranno ad aggiungersi ai 2 microfoni senza filo già inclusi, in questo modo avrete la possibilità di cantare in 4 contemporaneamente. La funzione "eco" genera suggestivi effetti vocali. L'ampio display mostra costantemente i livelli audio riprodotto. Una serie di tasti consente, oltre ad attivare e disattivare la funzione Karaoke, di selezionare la fonte sonora desiderata, sia essa un CD, DVD, laser disc o videoregistratore.

**Dimensioni:** 430 x 230 x 100 mm  
**Peso:** 5,5 kg.



**DJ 339**  
**LUCI PSICHEDELICHE**

Una centralina incorporata comanda l'accensione e lo spegnimento delle tre lampadine da 60W ricreando l'effetto psichedelico. Comandi separati consentono la regolazione di accensione della lampadina abbinata ai toni alti, medi e bassi.

**Dimensioni:** 395 x 140 x 130 mm



**DJ 358**  
**MAGIC CROWN**

Un emisfero in continua rotazione che proietta raggi multicolori in tutto l'ambiente, posizionabile su qualsiasi superficie, oppure fissabile su pareti e soffitti.

**Dimensioni:** 195 x 195 x 145 mm



**MX 2070**  
**MIXER MICROFONICO**

Dispone di ingressi ed uscite separate ed indipendenti fra i segnali microfonici musicali e video, che gli conferiscono ideali prestazioni per l'impiego anche con funzioni di Karaoke. Ben tre coppie di microfoni sono servite da proprio comando di incidenza, da comando generale di livello, da equalizzatore per note basse, medie, alte. Il segnale microfonico è inoltre servito dagli effetti "Pan-pot" ed "Eco". Un pulsante inserisce o esclude la voce dalla musica che è indipendentemente regolabile in livello ed in equalizzazione.

**Dimensioni:** 435 x 45 x 155 mm